Nikon

Fr Mise à jour du firmware du D4

Veuillez prendre note des modifications suivantes apportées au *Manuel d'utilisation* suite à la sortie du nouveau firmware d'appareil photo (version A 1.10/B 1.10).

Menu Réglages personnalisés

La rubrique suivante a été ajoutée au menu Réglages personnalisés.

▮▮ Réglage personnalisé f17 : Régler Fn télécommande

Choisissez la fonction des commandes **Fn** situées sur les télécommandes radio sans fil WR-1 ou WR-T10 (disponibles en option).

Option	Description
Aperçu	Appuyez sur la commande pour avoir un aperçu de la profondeur de champ.
Mémorisation FV	Appuyez sur la commande pour mémoriser l'intensité du flash (flashes compatibles uniquement). Appuyez à nouveau pour l'annuler.
Mémorisation exposition/AF	La mise au point et l'exposition sont mémorisées tant que vous appuyez sur la commande.
Mémorisation expo. seulement	L'exposition est mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
Mémo. expo. (réinit. au décl.)	Lorsque vous appuyez sur la commande, l'exposition est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez une seconde fois, jusqu'au déclenchement ou jusqu'à ce que l'appareil photo passe en mode veille.
Mémorisation AF seulement	La mise au point est mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
AF-ON	La commande permet d'activer l'autofocus.
Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas tant que vous appuyez sur la commande.
Visée écran	Appuyez sur la commande pour démarrer et arrêter la visée écran.
Aucune fonction	La commande n'a aucun effet.

Télécommandes radio sans fil

Il est possible de déclencher l'appareil photo à distance à l'aide des télécommandes radio sans fil WR-R10, WR-T10 ou WR-1 (la WR-R10 nécessite un adaptateur WR-A10 ; pour en savoir plus, reportez-vous au manuel fourni avec la télécommande). Si **Enregistrement de vidéos** est sélectionné pour le réglage personnalisé g4 (**Régler le déclencheur**), le déclencheur de la télécommande radio sans fil permet de démarrer la visée écran vidéo et d'enregistrer des vidéos : appuyez à mi-course pour démarrer la visée écran vidéo et appuyez jusqu'en fin de course pour lancer ou arrêter l'enregistrement.

Mémorisation de la mise au point à l'aide de la commande AF-ON

Lorsque vous photographiez avec le viseur, vous pouvez mémoriser la mise au point à l'aide de l'une des commandes **AF-ON** au lieu du déclencheur.Si **AF-ON seulement** est sélectionné pour le réglage personnalisé a4 (**Activation AF**), l'appareil photo n'effectue pas la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course ; en revanche, il l'effectue lorsque vous appuyez sur l'une des commandes **AF-ON**, après quoi la mise au point est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur l'une des commandes **AF-ON**.L'indicateur de mise au point ne s'affiche pas dans le viseur.La mise à jour du firmware modifie le comportement des commandes **AF-ON** de la manière suivante :

- **Avant la mise à jour** :le déclenchement pouvait avoir lieu à tout moment, indépendamment des options sélectionnées pour les réglages personnalisés a1 (**Priorité en mode AF-C**) et a2 (**Priorité en mode AF-S**).
- **Après la mise à jour** :lorsque **Mise au point** est sélectionné pour le réglage personnalisé a2 (**Priorité en mode AF-S**), le déclenchement ne peut plus avoir lieu en mode AF point sélectif si l'appareil photo ne parvient pas à faire le point à l'aide du mode AF ponctuel.